


User Manual



Model-H11

Handheld Fan

Package Contents

Handled Fan x1


USB-C Charging Cable x1

Base x1

Lanyard x1

User Manual x1

Functional Interpretation



Product Specifications

Model	H11
Input	5V = 2A
Power	5W
Product Size	93.8x44.8x190.5mm
Product Weight	202g
Battery Capacity	3000mAh

Instructions

1. Fan Operation

Short press the power button to turn on the fan at Speed Level 1 (display shows "1").

Continue pressing to cycle through Speed Levels 2 → 3 → 4 → 5.

Press once more after Level 5 to turn the fan off. The cycle then repeats.

Long press the power button for 2 seconds at any speed level to turn off the fan directly.

2. Battery Indicator

The LED indicators show the remaining battery power:

4 LEDs on: 100% – 75%

3 LEDs on: 74% – 50%

2 LEDs on: 49% – 25%

1 LED on: 24% – 5%

1 LED flashing: 4% – 0% (automatic shutdown)

White LED on: no power remaining

3. Charging Indicator

The LED indicators display the charging status:

1 LED flashing: 0% – 24%;

2 LED flashing: 25% – 50%

3 LED flashing: 51% – 74%

4 LED flashing: 75% – 99%

4 LEDs on: 100% (fully charged)

Notice

1. This product uses a USB 5V power supply. Please do not use chargers with excessively high or low voltage for charging.
2. When the fan is powered on and the motor is running, do not insert fingers or any objects into the protective grille. Doing so may damage the fan and cause personal injury.
3. Do not stop the fan blades with hard objects. This may cause excessive current, resulting in damage to the control circuit or motor.
4. If the product will not be used for more than 3 months, please charge the battery to approximately 75% capacity before storage.
5. This product is not recommended for children under 10 years old. Children should use it only under adult supervision.

Customer Support

Email: **WHATOOK-Service001@hotmail.com**

For FAQs and more information, please visit:

<https://www.whatook.com>

Lieferumfang

Handventilator x1


USB-C-Ladekabel x1

Basis x1

Trageschleife x1

Benutzerhandbuch x1

Funktionsbeschreibung



Produktspezifikationen

Modell	H11
Eingang	5V \equiv 2A
Leistung	5W
Produktgröße	93.8x44.8x190.5mm
Produktgewicht	202g
Batteriekapazität	3000mAh

Anleitung

1. Lüfterbetrieb

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz, um den Lüfter auf Geschwindigkeitsstufe 1 einzuschalten (Anzeige zeigt „1“).

Drücken Sie die Taste erneut, um die Geschwindigkeitsstufen 2 → 3 → 4 → 5 nacheinander zu durchlaufen.

Drücken Sie nach Stufe 5 erneut, um den Lüfter auszuschalten. Der Zyklus beginnt anschließend von vorn.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste bei jeder Geschwindigkeitsstufe 2 Sekunden lang gedrückt, um den Lüfter direkt auszuschalten.

2. Batterieanzeige

Die LED-Anzeigen zeigen den aktuellen Batteriestand an:

4 LEDs an: 100% – 75%

3 LEDs an: 74% – 50%

2 LEDs an: 49% – 25%

1 LED an: 24% – 5%

1 LED blinkt: 4% – 0% (automatische Abschaltung)

Weißer LED an: keine verbleibende Energie

3. Ladeanzeige

Die LED-Anzeigen zeigen den Ladevorgang an:

1 LED blinkt: 0% – 24%

2 LED blinkt: 25% – 50%

3 LED blinkt: 51% – 74%

4 LED blinkt: 75% – 99%

4 LEDs an: 100% (vollständig geladen)

Hinweise

1. Dieses Produkt wird über eine USB-5V-Stromversorgung betrieben. Verwenden Sie zum Laden bitte keine Ladegeräte mit zu hoher oder zu niedriger Spannung.
2. Stecken Sie bei eingeschaltetem Gerät und laufendem Motor weder Finger noch andere Gegenstände in das Schutzgitter. Andernfalls kann der Ventilator beschädigt werden und es besteht Verletzungsgefahr.
3. Blockieren Sie die Lüfterflügel nicht mit harten Gegenständen. Dies kann zu übermäßigem Stromfluss führen und die Steuerschaltung oder den Motor beschädigen.
4. Wenn das Produkt länger als 3 Monate nicht verwendet wird, laden Sie den Akku vor der Lagerung auf etwa 75% auf.
5. Dieses Produkt wird nicht für Kinder unter 10 Jahren empfohlen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Kundendienst

E-Mail: WHATOOK-Service001@hotmail.com

Für häufig gestellte Fragen und weitere Informationen besuchen Sie bitte:

<https://www.whatook.com>

Contenu de l'emballage

Ventilateur à main x1


Dragonne x1

Câble de charge USB-C x1

Manuel d'utilisation x1

Base x1

Description des fonctions



Spécifications du produit

Modèle	H11
Entrée	5V $\bar{=}$ 2A
Puissance	5W
Dimensions du produit	93.8x44.8x190.5mm
Poids du produit	202g
Capacité de la batterie	3000mAh

Instructions

1. Fonctionnement du ventilateur

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer le ventilateur au niveau de vitesse 1 (l'écran affiche « 1 »).

Appuyez de nouveau pour faire défiler les niveaux de vitesse 2 → 3 → 4 → 5.

Après le niveau 5, appuyez une fois supplémentaire pour éteindre le ventilateur. Le cycle recommence ensuite.

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes à n'importe quel niveau de vitesse pour éteindre directement le ventilateur.

2. Indicateur de batterie

Les voyants LED indiquent le niveau de batterie restant :

4 LED allumées : 100% – 75%

3 LED allumées : 74% – 50%

2 LED allumées : 49% – 25%

1 LED allumée : 24% – 5%

1 LED clignotante : 4% – 0% (arrêt automatique)

LED blanche allumée : aucune énergie restante

3. Indicateur de charge

Les voyants LED indiquent l'état de charge :

1 LED clignotante : 0% – 24%

2 LED clignotante : 25% – 50%

3 LED clignotante : 51% – 74%

4 LED clignotante : 75% – 99%

4 LED allumées : 100% (charge complète)

Avertissements

1. Ce produit utilise une alimentation USB 5 V. Veuillez ne pas utiliser de chargeurs avec une tension trop élevée ou trop faible pour la recharge.
2. Lorsque le ventilateur est allumé et que le moteur fonctionne, n'insérez pas les doigts ni aucun objet dans la grille de protection. Cela pourrait endommager le ventilateur et provoquer des blessures.
3. Ne bloquez pas les pales du ventilateur avec des objets durs. Cela peut entraîner un courant excessif et endommager le circuit de commande ou le moteur.
4. Si le produit n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez charger la batterie à environ 75% avant le stockage.
5. Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 10 ans. Les enfants doivent l'utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Service client

E-mail: **WHATOOK-Service001@hotmail.com**

Pour les FAQ et plus d'informations, veuillez consulter :

<https://www.whatook.com>

Contenuto della confezione

Ventilatore portatile x1


Cavo di ricarica USB-C x1

Base x1

Cordino da polso x1

Manuale utente x1

Descrizione delle funzioni



Specifiche del prodotto

Modello	H11
Ingresso	5V 2A
Potenza	5W
Dimensioni del prodotto	93.8x44.8x190.5mm
Peso del prodotto	202g
Capacità della batteria	3000mAh

Istruzioni

1. Funzionamento della ventola

Premere brevemente il pulsante di accensione per avviare la ventola al livello di velocità 1 (il display mostra "1").

Premere nuovamente per passare ai livelli di velocità 2 → 3 → 4 → 5.

Dopo il livello 5, premere ancora una volta per spegnere la ventola. Il ciclo si ripete.

Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi a qualsiasi livello di velocità per spegnere direttamente la ventola.

2. Indicatore della batteria

Gli indicatori LED mostrano il livello di carica residua:

4 LED accesi: 100% - 75% 3 LED accesi: 74% - 50%

2 LED accesi: 49% - 25% 1 LED acceso: 24% - 5%

1 LED lampeggiante: 4% - 0% (spegnimento automatico)

LED bianco acceso: nessuna carica residua

3. Indicatore di ricarica

Gli indicatori LED mostrano lo stato di ricarica:

1 LED lampeggiante: 0% - 24%

2 LED lampeggiante: 25% - 50%

3 LED lampeggiante: 51% - 74%

4 LED lampeggiante: 75% - 99%

4 LED accesi: 100% (completamente carica)

Avvertenze

1. Questo prodotto utilizza un'alimentazione USB da 5 V. Si prega di non utilizzare caricabatterie con tensione troppo alta o troppo bassa per la ricarica.
2. Quando la ventola è accesa e il motore è in funzione, non inserire dita o altri oggetti nella griglia di protezione. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto e causare lesioni personali.
3. Non bloccare le pale della ventola con oggetti duri. Questo potrebbe causare un'eccessiva corrente e danneggiare il circuito di controllo o il motore.
4. Se il prodotto non viene utilizzato per più di 3 mesi, caricare la batteria a circa il 75% prima di riporlo.
5. Questo prodotto non è consigliato per bambini di età inferiore a 10 anni. I bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto.

Assistenza clienti

Email: WHATOOK-Service001@hotmail.com

Per le FAQ e ulteriori informazioni, visitare:

<https://www.whatook.com>

Contenido del paquete

Ventilador de mano x1


Correa x1

Cable de carga USB-C x1

Manual de usuario x1

Base x1

Descripción de funciones



Especificaciones del producto

Modelo	H11
Entrada	5V 2A
Potencia	5W
Tamaño del producto	93.8x44.8x190.5mm
Peso del producto	202g
Capacidad de la batería	3000mAh

Instrucciones

1. Funcionamiento del ventilador

Pulse brevemente el botón de encendido para encender el ventilador en el nivel de velocidad 1 (la pantalla muestra "1").

Pulse nuevamente para cambiar entre los niveles de velocidad 2 → 3 → 4 → 5.

Después del nivel 5, pulse una vez más para apagar el ventilador. El ciclo se repite.

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos en cualquier nivel de velocidad para apagar el ventilador directamente.

2. Indicador de batería

Los indicadores LED muestran el nivel de batería restante:

4 LED encendidos: 100% – 75%

3 LED encendidos: 74% – 50%

2 LED encendidos: 49% – 25%

1 LED encendido: 24% – 5%

1 LED parpadeando: 4% – 0% (apagado automático)

LED blanco encendido: sin energía restante

3. Indicador de carga

Los indicadores LED muestran el estado de carga:

1 LED parpadeando: 0% – 24%

2 LED parpadeando: 25% – 50%

3 LED parpadeando: 51% – 74%

4 LED parpadeando: 75% – 99%

4 LED encendidos: 100% (completamente cargado)

Avisos

1. Este producto utiliza una fuente de alimentación USB de 5 V. No utilice cargadores con voltaje excesivamente alto o bajo para la carga.
2. Cuando el ventilador esté encendido y el motor en funcionamiento, no introduzca los dedos ni ningún objeto en la rejilla de protección. Esto puede dañar el ventilador y causar lesiones personales.
3. No detenga las aspas del ventilador con objetos duros. Esto puede provocar una corriente excesiva y dañar el circuito de control o el motor.
4. Si el producto no se va a utilizar durante más de 3 meses, cargue la batería hasta aproximadamente el 75% antes de almacenarlo.
5. Este producto no está recomendado para niños menores de 10 años. Los niños deben utilizarlo únicamente bajo la supervisión de un adulto.

Atención al cliente

Correo electrónico: **WHATOOK-Service001@hotmail.com**

Para preguntas frecuentes y más información, visite:

<https://www.whatook.com>